

# Foggy

zabezpečovací generátor mlhy



750 m<sup>3</sup> mlhy za 1 minutu



Kdo nevidí, nemůže krást ani páchat násilí!



# Foggy zabezpečovací generátor mlhy



TECHNICKÉ PARAMETRY	FOGGY 50	FOGGY 30
Rozsah pokrytí	<ul style="list-style-type: none"> <li>20" aktivace: 250 m<sup>3</sup> (90*)</li> <li>40" aktivace: 500 m<sup>3</sup> (180*)</li> <li>60" aktivace: 750 m<sup>3</sup> (270*)</li> <li>60" + pulsující aktivace: až 1900 m<sup>3</sup> (740*)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10" aktivace: 100 m<sup>3</sup> (28*)</li> <li>20" aktivace: 200 m<sup>3</sup> (56*)</li> <li>60" aktivace: 300 m<sup>3</sup> (167*)</li> <li>10" + pulsující aktivace: až 250 m<sup>3</sup> (112*)</li> </ul>
Velikost nádrže	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,3 litru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 litr</li> </ul>
Počet aktivací	<ul style="list-style-type: none"> <li>35 aktivací, každá po dobu 20"</li> <li>11 aktivací, každá po dobu 60"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 aktivací, každá po dobu 10"</li> <li>16 aktivací, každá po dobu 30"</li> </ul>
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezdrátová aktivace během přepadení pomocí volitelného tlačítka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezdrátová aktivace během přepadení pomocí volitelného tlačítka</li> </ul>
Trysky k dispozici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Záclona 90° s jedním výstupem (v dodávce)</li> <li>3 typy s různými úhly a výstupy (volitelné)</li> <li>Prodloužení do pohledu (volitelné)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Záclona 90° s jedním výstupem (v dodávce)</li> <li>3 typy s různými úhly a výstupy (volitelné)</li> <li>Prodloužení do pohledu (volitelné)</li> </ul>
Ochrana trysky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano</li> </ul>
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> <li>230 V AC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>230 VAC</li> </ul>
Spotřeba během nahřívání	<ul style="list-style-type: none"> <li>1000 Watt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600 Watt</li> </ul>
Spotřeba během udržování	<ul style="list-style-type: none"> <li>60W - 200 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60W - 120 W</li> </ul>
Záložní baterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano – 2 x 12 VDC 1,2 Ah (v dodávce)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano – 2 x 12 VDC 1,2 Ah (v dodávce)</li> </ul>
Doba nahřívání po zapnutí	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 minut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 minut</li> </ul>
Doba nahřívání po aktivaci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max 5 minut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max 3 minuty</li> </ul>
Funkce v případě výpadku síťového napájení 230 VAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max 1 hodina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max 1 hodina</li> </ul>
Indikace stavu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomocí LED a displeje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomocí LED a displeje</li> </ul>
Vstupy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnutí systému: sleduje stav zab. systému</li> <li>První stupeň: před-poplach</li> <li>Druhý stupeň: poplach; aktivace trysky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnutí systému: sleduje stav zab. systému</li> <li>První stupeň: před-poplach</li> <li>Druhý stupeň: alarm; aktivace trysky</li> </ul>
Výstupy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivní tryskání – sabotáž – hladina náplně</li> <li>Technické poruchy: výpadek sítě – stav baterie – porucha baterie – porucha čerpadla – teplota desky – teplota ohřivače</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivní tryskání – sabotáž – hladina náplně</li> <li>Technické poruchy: výpadek sítě – stav baterie – porucha baterie – porucha čerpadla – teplota desky – teplota ohřivače</li> </ul>
12 V výstup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano</li> </ul>
Připojení	<ul style="list-style-type: none"> <li>Univerzální standardy</li> <li>Sériová RS485 určená pro AVS systémy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Univerzální standardy</li> <li>Sériová RS485 určená pro AVS systémy</li> </ul>
Paměť událostí	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano – 1000 událostí ve stálé paměti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano – 1000 událostí ve stálé paměti</li> </ul>
Ověření stavu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano – USB místní připojení</li> <li>Ano – GSM vzdálené připojení pomocí volitelné desky XGSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano – USB místní připojení</li> <li>Ano – GSM vzdálené připojení pomocí volitelné desky XGSM</li> </ul>
Možnost měnit Firmware	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ano</li> </ul>
Rozměry (VxŠxH) mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>480 x 353 x 166</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>358 x 264 x 166</li> </ul>
Hmotnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>22 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 kg</li> </ul>
Verze	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foggy 50A: barva šedý antracit</li> <li>Foggy 50G: barva šedá</li> <li>Foggy 50W: barva bílá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foggy 30A: barva šedý antracit</li> <li>Foggy 30G: barva šedá</li> <li>Foggy 30W: barva bílá</li> </ul>
IMQ CERTIFIKACE	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN50131-8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN50131-8</li> </ul>



EN50131-8 APPROVED



**ATIS group** s.r.o.

VELKOOBCHOD SE ZABEZPEČOVACÍMI SYSTÉMY

[www.atisgroup.cz](http://www.atisgroup.cz)

PRAHA centrála

✉ Za Strašnickou vozovnou 7  
100 00 PRAHA 10

☎ 242 402 111, mobil 608 446 600

@ praha@atisgroup.cz

BRNO pobočka

✉ Vídeňská 102  
619 00 BRNO

☎ 242 402 470, mobil 775 335 889

@ brno@atisgroup.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE pobočka

✉ Karolíny Světlé 2238/2  
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE

☎ 242 402 480, mobil 777 335 868

@ budejovice@atisgroup.cz

