

Připojení IXP-W modulu na jakoukoliv jinou ústřednu (DSC, PARADOX, JABLOTRON atd.)

- a) Moduly 8XP-W a IXP-W jsou jedna společná položka na WEB pod číslem 013 30210
- b) Vzdálenost mezi 8XP-W a IXP-W je až 400m (RS 485), 4 vodiče
- c) Max. počet Ricochet prvku na 1 přijímač 8XP-W je 8!
- d) **POZOR modul nepodporuje, Sireny Ricochet, Dualní detektory Ricochet, a Smartkey Ricochet**
- e) Pro správnou funkci přeskoků signálu, musíte mít minimálně 2 prvky Ricochet
- f) Pozor na výstupech IXP-W modulu jsou pouze ALARM stavy detektoru, všechny výstupy na modulu jsou typ NC!
- g) Stavy Tamper, Porucha baterie a Porucha dohledu jsou na samostatných výstupech a lze je propojit všechny do série a zapojit jako 9 poruchovou zónu! Nebo samostatně.
- h) Nastavení, je ideálně přes software **Ricochet Monitor (zdarma)**, potřebujete na to USB převodník **USB-COM**, položka 013 12301. (stejný jako pro software **Wintex**) Nouzově se naučení dá provést ručně přes tlačítko na PCB, nebo jakoukoliv klávesnici Texecom LCDxx, nastavenou na adresu 15 (Technik) s propojovacím kablíkem s konektorem MOLEX.
- i) Výukové video, ručního nastavení bez softu je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=A_JdAUH19H4&list=PLEB2rVwkZV971eAcg-gNcq-PNJYX9IIS4

Technická podpora: Pavel Hodr, telefon: +420 242 402 313

